

Autoradio : activation du code antivol à l'aide du code fixe

Les autoradios sont livrés avec un code fixe. Code fixe signifie que chaque autoradio avec codage antivol a reçu son propre code. Départ usine, ce code n'est pas encore activé. Pour accroître la protection antivol, la carte de l'autoradio ne se trouve plus dans les Notices d'Utilisation des autoradios et des systèmes de navigation. La saisie du code de l'autoradio n'est plus décrite dans les Notices d'Utilisation.

Le code antivol de l'appareil prêt à fonctionner n'est activé qu'après entrée du code fixe.

Pour les autoradios chorus II+, concert II+, symphony II+, saisir le code de l'autoradio comme suit :

- Allumer l'autoradio. L'écran affiche : code 1000
- Presser la touche de commande supérieure gauche „X___“ - flèche- jusqu'à ce que le premier chiffre du code de l'autoradio apparaisse à l'afficheur.
- Les trois autres touches de commande permettent de saisir les trois derniers chiffres du code de l'autoradio.
- Presser la touche de commande ENTER. L'autoradio est codé.
- Éliminer l'autocollant avec le code de l'autoradio.

Si le code de l'autoradio saisi était erroné à deux reprises et si « Code Safe 2 » apparaît à l'afficheur, procéder comme suit :

Laisser l'autoradio en marche pendant env. 60 minutes. « Code Safe / Code 1000 » apparaît à l'afficheur au bout de 60 minutes et l'autoradio est mis hors fonction.

Saisir de nouveau le code de l'autoradio.

Dans le cas du système de navigation BNS 5.0, saisir le code de l'autoradio comme suit :

- Mettre le système de navigation en fonction.
- Saisir le code PIN via le speller.
- Confirmer la saisie en pressant OK.
- Éliminer l'autocollant avec le code de l'autoradio.

Nota

- ◆ Informer le client qu'il doit s'adresser à un concessionnaire s'il souhaite connaître le code antivol.
- ◆ Sans cette carte, l'autoradio est inutilisable pour le voleur !

