

Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AR -H15- : dépose et repose

Dépose

- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer le revêtement du montant D
→ groupe de rép.70.
- Déposer les vis -1- et -2-.
- Retirer le vibreur d'alerte de système d'aide au stationnement avant -H22--rep. 3- avec les clips élastiques.
- Débrancher le connecteur -4-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer le revêtement du montant D
→ groupe de rép.70.

