

Bougies de préchauffage : dépose et repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

- ◆ Clé articulée, ouverture 10 -3220-

Dépose

- Couper le contact d'allumage.
- Débrancher les fiches des bougies de préchauffage.
- Nettoyer le canal des bougies dans la culasse (veiller à ce que des impuretés ne pénètrent pas dans le cylindre).



Nota

- ◆ *Exemple pour le nettoyage :*
- ◆ *Aspirer les grosses saletés avec un aspirateur.*
- ◆ *Vaporiser un agent de nettoyage pour freins ou un agent de nettoyage approprié dans le logement des bougies; laisser agir quelques instants et insuffler de l'air comprimé dans ce dernier.*
- ◆ *Nettoyer ensuite le canal des bougies à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile.*
- Pour desserrer les bougies de préchauffage, utiliser la clé articulée, ouverture 10 -3220-.

Repose



Nota

Avant la repose, enduire le filetage des bougies de préchauffage de pâte pour vis chaudes ; voir produits → [Catalogue des pièces de rechange](#).

- Pour desserrer les bougies de préchauffage, utiliser la clé articulée, ouverture 10 -3220- avec une clé dynamométrique appropriée.

Couple de serrage : 18 Nm

- Rebrancher les fiches sur les bougies de préchauffage correspondantes en veillant à les fixer correctement.

