

## Vibreur d'alerte de système d'aide au stationnement AV -H22- : dépose et repose

### Dépose

- Déposer le contact-démarrreur électronique/la bobine de lecture : commande d'accès et d'autorisation de démarrage → **Chapitre**, bobine de lecture → **Chapitre**.
- Retirer les clips expansibles -1- et -3-.
- Retirer le vibreur d'alerte de système d'aide au stationnement avant -H22-- pos. 2-.
- Débrancher le connecteur électrique -4-.

### Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer le contact-démarrreur électronique/la bobine de lecture : commande d'accès et d'autorisation de démarrage → **Chapitre**, bobine de lecture → **Chapitre**.

