

## Avertisseur à son aigu -H2-/avertisseur à son grave -H7- : dépose et repose - véhicules avec moteur TDI

### Dépose

- Déposer le bouclier de pare-chocs avant → Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63; Pare-chocs avant ; Bouclier de pare-chocs : dépose et repose.
- Dévisser les écrous -2 et 5-.
- Retirer les avertisseurs sonores -1 et 4- du support.
- Débrancher les connecteurs -3 et 6-.

### Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

### Couples de serrage

- ♦ → Chapitre „Avertisseur sonore : vue d'ensemble du montage“

