

Revêtement de bas de caisse : dépose et repose

Dépose

- Ouvrir les portes.
- Détacher le cache d'arche de roue arrière dans la zone du revêtement de bas de caisse → **Chapitre**.
- Déverrouiller les languettes de retenue -flèches- du clip -2- avec un tournevis étroit et retirer le revêtement de bas de caisse -1-.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- Nettoyer la surface d'appui dans la zone du revêtement de bas de caisse. Les surfaces d'appui doivent être exemptes de cire et de graisse.
- Mettre en place le revêtement de bas de caisse sur la carrosserie et l'enfoncer jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Reposer le cache de passage de roue arrière → **Chapitre**.

