

Vérin hydraulique : dépose et repose

- Déposer le revêtement central de la paroi arrière et le revêtement latéral de la paroi arrière → [Carrosserie-Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.70.](#)
- La capote étant fermée, décrocher le vérin hydraulique -1- au niveau du pivot sphérique supérieur -2-.
- Lors de la repose, serrer les pivots sphériques -2- et -5- à 23 Nm.
- Avant le montage du vérin hydraulique -1-, la rondelle caoutchouc -6- doit être emmanchée sur le pivot sphérique -5-.

3 - Rondelle entretoise

4 - Palier principal au niveau de la capote

