

Barres de direction : desserrage et blocage

Le desserrage et le blocage des barres de direction est uniquement possible lorsque le mécanisme de direction est déposé.

- Ouvrir le grand collier de blocage au niveau du soufflet et retrousser le soufflet.
- Pour le desserrage et le blocage, faire contre-appui à l'aide d'une clé à fourche de 19.

