


Systèmes d'antennes : vue d'ensemble des emplacements de montage

1 - Antenne de navigation -R50-



- Dépose et repose → Chapitre

2 - Antenne de téléphone -R65-

- Dépose et repose → Chapitre

3 - Vis

- 2 Nm

4 - Vis

- 2 Nm

5 - Amplificateur d'antenne 2 -R111-

- uniquement dans le cas du pavillon avec becquet
- Affectation des fiches → Anker
- Affectation des fiches Japon → Anker
- Dépose et repose → Chapitre

- Module d'antenne D
-R109-

- uniquement Japon
- uniquement dans le cas du pavillon plein
- Affectation des fiches → [Anker](#)
- Dépose et repose → [Chapitre](#)

6 - Amplificateur d'antenne -R24-

- Affectation des fiches → [Anker](#)
- Dépose et repose → [Chapitre](#)

7 - Vis

- 2 Nm

8 - Vis

- 2 Nm

9 - Amplificateur d'antenne 3 -R112-

- Affectation des fiches → [Anker](#)
- Dépose et repose → [Chapitre](#)

- Module d'antenne G -R108-

- uniquement Japon
- Affectation des fiches → [Anker](#)
- Dépose et repose → [Chapitre](#)

10 - Filtre de déparasitage pour antenne de glace -C18-

- Dépose et repose → [Chapitre](#)

11 - Écrou

- 9 Nm

12 - Écrou

- 9 Nm

13 - Écrou

- 9 Nm

14 - Écrou

- 6 Nm

15 - Antenne de pavillon -R216-

- Dépose et repose → [Chapitre](#)