

Ampoule d'éclairage de la poignée extérieure de porte : dépose et repose

Dépose

- Porte avant : déposer l'écran de la poignée extérieure de porte → Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.57; Éléments de porte ; Poignée de porte et serrure de porte : vue d'ensemble du montage.
- Porte arrière : déposer l'écran de la poignée extérieure de porte → Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.58; Éléments de porte ; Poignée de porte et serrure de porte : vue d'ensemble du montage.
- Chasser l'ampoule -2- de la poignée extérieure de porte -1--flèche- et la retirer.
- Débrancher le connecteur électrique -3-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- En cas de diode électroluminescente défectueuse, remplacer l'éclairage de poignée extérieure de porte au complet.

