

## Poignée de porte : dépose et repose

### Dépose

- Déposer l'écran de la poignée de porte → **Chapitre**.
- Variante d'équipement : déposer l'éclaireur de poignée extérieure de porte → **Équipement électrique; Groupe de rép.94; Éclaireurs dans la poignée extérieure de porte ; Ampoule d'éclaireur de poignée extérieure de porte : dépose et repose.**
- Si le véhicule en est équipé, déposer le contacteur de poignée extérieure de porte avant → **Équipement électrique; Groupe de rép.94; Accès et autorisation de démarrage ; Contacteur de poignée extérieure de porte avant : dépose et repose.**
- Dévisser les vis -1, 3-.
- Retirer -flèche- la poignée de porte -2- de l'étrier de fixation.

### Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

### Couples de serrage

- ♦ → **Chapitre „Poignée et serrure de porte : vue d'ensemble du montage“**

