

Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage - V107- : dépose et repose lorsque le tableau de bord est monté

Dépose

- Déposer la plaque de retenue -D- avec les servomoteurs -V107-, -V299- (et -V110-) → *chap..*
- Repérer si nécessaire les servomoteurs (différentes versions → [Catalogue électronique des pièces de rechange](#)).
- Déposer les vis -E- du servomoteur de volet de dégivrage-désembuage -V107--A- et retirer le servomoteur.

Nota

Le servomoteur de diffuseur d'air gauche au tableau de bord -V110--C- n'est présent que sur les véhicules équipés d'un climatiseur en version « Confort ».

Repose

Monter le servomoteur sur la plaque de retenue.

- Reposer la plaque de retenue -D- avec les servomoteurs -V107-, -V299- (et -V110-) → *chap..*

Nota

Avant de reposer la plaque de retenue avec les servomoteurs, vérifier la position des leviers de ces derniers : le montage ne peut se dérouler correctement que si ceux-ci se trouvent en position de maintenance → *chap..*

- Reposer tous les composants déposés en procédant dans le sens inverse de la dépose.
- Interroger la mémoire de défauts de l'unité de commande et d'affichage AV / calculateur du Climatronic -J255- et effacer les défauts éventuellement affichés.
→ [Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051](#) dans la fonction « Assistant de dépannage ».
- Procéder au réglage de base (et éventuellement au diagnostic des actionneurs) du climatiseur. → [Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051](#) dans la fonction « Assistant de dépannage ».

