

Servomoteur de diffuseur d'air gauche au tableau de bord -V110- : dépose et repose lorsque le tableau de bord est monté

Dépose

- Déposer la plaque de retenue -D- avec les servomoteurs -V107-, -V299- et -V110- → **chap.**
- Repérer si nécessaire les servomoteurs (différentes versions → **Catalogue électronique des pièces de rechange**).
- Déposer les vis -E- du servomoteur de diffuseur d'air gauche au tableau de bord -V110--C- et retirer le servomoteur.

Repose

Monter le servomoteur sur la plaque de retenue.

- Reposer la plaque de retenue -D- avec les servomoteurs -V107-, -V299- et -V110- → **chap.**

Nota

*Avant de reposer la plaque de retenue avec les servomoteurs, vérifier la position des leviers de ces derniers : le montage ne peut se dérouler correctement que si ceux-ci se trouvent en position de maintenance → **chap.***

- Reposer tous les composants déposés en procédant dans le sens inverse de la dépose.
- Interroger la mémoire de défauts de l'unité de commande et d'affichage AV / calculateur du Climatronic -J255- et effacer les défauts éventuellement affichés.
→ **Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051 dans la fonction « Assistant de dépannage »**.
- Procéder au réglage de base (et éventuellement au diagnostic des actionneurs) du climatiseur. → **Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051 dans la fonction « Assistant de dépannage »**.

