

Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AR -H15- : dépose et repose

Dépose

- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer le guide-ceinture droit
→ groupe de rép.69
- Extraire le vibreur d'alerte du système d'aide au stationnement arrière -H15-- pos. 1- du guide-ceinture droit -2- dans le -sens de la flèche-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer le guide-ceinture droit
→ groupe de rép.69.

