

Audi Cabriolet

Schéma de parcours du courant

N° 79 / 1

Edition 10.2005

Capote à commande automatique

à partir de novembre 2005

Remarques:

Toute information concernant

- ◆ Emplacements des relais et des fusibles
- ◆ Connexions multibroches
- ◆ Calculateurs et relais
- ◆ Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant


- ◆ Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Audi Cabriolet

Schéma de parcours du courant

N° 79 / 2



Alimentation en courant

- J256 - Calculateur d'actionnement de capote
- J393 - Calculateur central de système confort
- S230 - Fusible dans le porte-fusibles
- T12h - Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur central de système confort
- 202 - Raccord à la masse, dans le câblage de la capote
- 501 - Vissage 2 (30), sur la plaque porte-relais
- 661 - Point de masse sur le logement de capote
- 663 - Point de masse, dans le panneau latéral AR D
- A52 - Raccord positif 2 (30), dans le câblage du tableau de bord
- B207 - Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose